

Kurzanleitung für Touch-Lichtaura



EIN/AUS / Farbprogramm Start/Pause

- Taste B+** Dimmer: heller
- Taste B-** Dimmer: dunkler
- Taste S+** Farbprogramm, Geschwindigkeit: schneller
- Taste S-** Farbprogramm, Geschwindigkeit: langsamer
- Taste M+** nächstes Farbprogramm
- Taste M-** letztes Farbprogramm

(Bedienhinweis: Bitte die Touch-Knöpfe nicht gedrückt halten sondern nur kurze Impulse senden. Das Farbrad kann auch gehalten werden.)

Programmbeschreibung:

1. Direktfarbe: **Rot**
2. Direktfarbe: **Grün**
3. Direktfarbe: **Blau**
4. Direktfarbe: **Pink**
5. Direktfarbe: **Türkis**
6. Direktfarbe: **Gelb**
7. Direktfarbe: **Weiß**
8. **Direkt-Farbwechsel** (blau / rot / grün)
9. **Direkt-Farbwechsel** (blau / pink / türkis / weiß / rot / grün / gelb)
10. **Dimm-Farbwechsel** (blau / rot / grün)
11. **Fade-Farbwechsel** (dunkelblau / pink / weiß / rot / gelb / grün / hellblau)